お客様各位

計画停電に対するニチワ電機製品の取り扱いについて

平成 23 年 3 月 18 日

ニチワ電機株式会社

この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に心よりお見舞申し上げます。

「計画停電」に対するニチワ電機製品の取り扱いの基本についてご連絡いたします。

なお、以下の内容につきましては、すべての製品に対応できる保証をするものではありませんのでご留意下さい。

計画停電前の対応

次の1→3の手順にて対応をお願いいたします。

1. 取扱説明書の「使い方と手順」および「運転要領」に従って、加熱または運転を停止させて下さい。
   - ・運転を停止するスイッチを押す。
   - ・カムスイッチを"0"の位置に戻す。
   - ・温度サーモスタットを"0"または"－"の位置に戻す。

2. 製品本体の電源を切って下さい。もしくは、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
   - ・電源スイッチをOFFにする。

3. 建物側の元電源ブレーカまたは、手元開閉器をOFFにして下さい。

【注意】製品を使用中又は、調理中に計画停電が実施された場合も、上記と同様の対応をお願いいたします。

【注意】冷蔵、冷凍の機能がある製品については、停電予定時間前までに氷や、冷却した保冷材を投入されることをお勧めします。

【注意】停電中における食材の保管方法および電源復帰後のご使用判断は、お客様にてお願い　いたします。

【注意】これらの製品は、電源復旧時に電源スイッチがONになっていると加熱を開始しますので、停電前には必ず電源スイッチをOFFにして下さい。

対象製品１参照

【注意】これらの製品は、電源復旧時に温調サーモスタットが"－"位置に戻されてないと加熱を開始しますので、停電前には必ずダイヤルを"－"位置に戻して下さい。

対象製品２参照

【注意】これらの製品は、電源復旧時に電源スイッチがONになっているとコンベヤーネットが動き出しま

すので、停電前には必ず電源スイッチをOFFしてください。

対象製品３参照

【注意】これらの製品は、電源復旧時に電源スイッチがONになっていると冷却を開始しますので、停電前には必ず電源スイッチをOFFにして下さい。

対象製品４参照

【注意】これらの製品は、停電によって予約運転の設定内容がリセットされてしまう場合がありますので再度設定して運転を開始して下さい。

対象製品５参照

電源復旧時の対応

電源が復旧したことを確認後、製品及び周囲の安全を確認の上、次の1→3の手順にて対応をお願いいたします。（計画停電前の対応1→3の逆の手順3→1の対応です。）

【注意】あらかじめ製品の電源プラグが所定のコンセントにしっかり差し込まれていることを　確認して下さい。（抜いた電源プラグは元通りに、確実にコンセントへ差し込んで下さい。）

【注意】一斉に電源が入りますと突入電流によりお店全体のブレーカがOFFする可能性がありますので、1台ずつ順次電源を投入して下さい。

1. 建物側の元電源ブレーカまたは、手元開閉器をONにして下さい。

2. 製品の電源をONにして下さい。

3. 取扱説明書の注意事項を確認の上、「使い方と手順」または、「運転要領」に従って、製品を運転させて下さい。

以上

対象製品１参照

電気ローレンジ	ELR,ELRZ
電気ティルティングブレージングパン	ENTP-HP/115R
電気おでん鍋	EOK
電気中華レンジ	NECR
電気レンジ	NER
電気テーブルレンジ	NETR
スープケトル	NSK
電気コンロ	THP
電気蒸し器	NES,NESC,NESD,NESA
電気ゆで麺器	ENB,ENBN,ENBF,ENBU
電気そばかまど	ENB-600R/600RH

電気麺サービスワゴン	ENBU
電気式麺サービスワゴン	ENBW
IHゆで麺器	MNB
電気温泉玉子クッカー	NSEC
ミニミニフライヤー	MMF
ミニフライヤー	MTEF
電気ベーキングオーブン	NBO
電気ピザオーブン	NPO
電気コンベクション／スピードオーブン	SCO,NSO
電気クレープ焼器	CM
電気サラマンダー	ESB
電気グリラー	G,GK,TG,TGK,OG,HG
上火式電気魚焼器	GNU
気重ね合わせ式焼物器	NG
電気餃子焼器	NGM−420
電気たい焼器	NGN,NGP
電気今川焼器	NI
電気たこ焼器	NT
電気丸型炊飯器	ERC−9R
電気ビュッフェウォーマー	EBW
電気ディッシュウォーマーテーブル	EDT
電気ウォーマーテーブル	EWT,EWTP
ホットショーケース	HSC,ISC
電気インセットウォーマー	IW−900NT
電気スープウォーマーカート／ウォーマーカート	SWC,EWC,EWCT
電気ホットワゴン／ホットストッカー	HW,HC
電気ビーフェポット／台下型遠赤外線温蔵庫	NB
電気（適温）配膳車	NWC
電気消毒槽	EDS
食器消毒保管器	ES−2/4
器具殺菌庫	NSCK
クリーンロッカー	NSCW
電気包丁・まな板殺菌庫	SC,NSC
電気瞬間湯沸器	NEB
電気ブースター	NEBM,NEBO
電気無煙式グリドルテーブル	EGT
電気無煙式ステーキワゴン	EGTW
電気無煙式グリラーテーブル／ワゴン	GKT,GKTW
電気無煙式天ぷらテーブル／ワゴン	SEFDT,SEFDW
電気スービークッカー	SCW

ビュッフェユニット	NBU-***W,NBU-***WH
カフェテリアユニット	NCU-***W

対象製品２参照

電気いか焼器	NIK
電気グリドル	TEG,MTEG
電気カップディッシュウォーマー	CDW
電気インセットウォーマー	IW-400NT
電気卓上ウォーマー／ミニウォーマー	TEW,MTEW
電気湯沸し器	NEW,NET
電気給茶器	NTS
電気無煙式グリドルテーブル	EGT
電気無煙式ステーキワゴン	EGTW
ディスペンサーシリーズ	DD-EB,RWD-6070,RDD-EB,DDC-715E/1230E

対象製品３参照

電気連続フライヤー	EFC-12L,MIFK-全機種
電気コンベヤーオーブン	NECO-10R/10L
電気連続トースター	CET-31N/31NSP

対象製品４参照

電気コールドワゴン	CW
電気チルドワゴン	CWC
ビュッフェユニット	NBU-***C
カフェテリアユニット	NCU-***C

対象製品５参照

炊飯器	ERC,MIRC
食器消毒保管機	ESN,EWN,EWL